

取扱説明書

充電式 LED ワークライト

モデル ML801



このたびは**充電式 LED ワークライト**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。 ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださる

ようお願い致します。 なお、この取扱説明書はお 手元に大切に保管してくだ さい。



目次

	主要機能
	安全上のご注意
	各部の名称および標準付属品 8
	別販売品のご紹介
	使い方10
	・ライトの点灯10
	・ライトヘッドの角度設定11
	・フック付ストラップの取り付け方11
	・メタルフックについて12
	・バッテリ(別販売品)の取り付け・取りはずし方12
	・バッテリ保護機能について12
	・バッテリの回収について12
•	保守・点検について13
	・本機のお手入れ13
	・ご修理の際は13

主要機能

主要機能	モデル	ML801		
電	汪	直流 14.4V/18V		
使用	光源	LED 0.51W × 12灯		
	BL1415 使用時	全灯 3 時間 / 半灯 8 時間		
使用時間	BL1430 使用時	全灯 7 時間 / 半灯 16 時間		
使用时间	BL1815 使用時	全灯 4 時間 / 半灯 10 時間		
	BL1830 使用時	全灯 9 時間 / 半灯 22 時間		
本機寸法	BL1830 取付時	長さ 116mm ×幅 79mm ×高さ 380mm		
質量(バッ	ァテリ除く)	0.36kg		

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

注意文の \land 警告 | - | 🛆 注意 | - | 注 | の意味について

ご使用上の注意事項は <u>▲警告</u> と <u>▲注意</u> · <u>注</u> に区分していますが、 それぞれ次の意味を表します。

҈警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

♪ 注意

注

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

/c C V

: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPB105-8

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上の ご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に 従って正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

҈警告

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

- 1. 本機は防水構造ではありません。
- 水洗いしたり、雨中や湿気の多いところで使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
- 2. ライトヘッド内をピンセットなどの金属でさわらないでください。
- · 短絡して発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 3. マキタ専用の指定のバッテリ以外を使わないでください。
- ・ 改造したバッテリ(分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリを含む) を使用しないでください。本機の性能や安全性等も損なう恐れがあり、けがや 故障、発煙、発熱、発火、破裂などの原因になります。
- 4. バッテリは、火への投入、加熱をしないでください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 5. バッテリに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 6. バッテリの端子部を金属などで接触させないでください。
- ・ バッテリを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 本機または充電器からはずした後は、バッテリにバッテリカバーを必ず取り付けてください。
- 7. バッテリを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
- 発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- 8. バッテリは専用充電器以外では充電しないでください。
- ・ バッテリの液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。
- 9. 正しく充電してください。
- ・ 充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。(当社インバータ制御付エンジン発電機は除く) 異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- ・ 周囲温度が10℃未満、または周囲温度が40℃以上ではバッテリを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- ・ バッテリは、換気の良い場所で充電してください。バッテリや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。破裂や 火災の恐れがあります。

⚠警告

- 10. ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
- 感電の恐れがあります。
- 11.作業場の周囲状況も考慮してください。
- ・ 充電製品、充電器、バッテリは、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用、充電しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
- 12.次の場合は、本機のスイッチを切り、バッテリを本機から抜いてください。
- 使用しない、または修理する場合。
- 13.不意な始動は避けてください。
- ・ バッテリをさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
- 14. バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。
- · 失明の恐れがあります。
- 15.落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリは使用しないでください。
- 16.ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
- 爆発や火災の恐れがあります。
- 17.火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
- ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では充電しないでください。
- ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物を差し込まないでください。
- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
- 18. 充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
- 19.充電器は充電以外の用途には使用しないでください。バッテリの端子間を短絡させないでください。
- ・ 釘袋等に入れると、短絡して発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 20.使用時間が極端に短くなったときは使用をおやめください。
- バッテリの液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。
- 21. バッテリを落下させないように注意してください。
- 事故の原因になります。
- 22.ご使用済みのバッテリは、一般家庭ゴミとして棄てないでください。
- ・ 棄てられたバッテリがゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙 の原因になる恐れがあります。

△ 注意

- 1. ご使用にならないときは、スイッチを切り必ずバッテリを本機から取りはずしてください。
- 2. 本機に落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 3. ライトを直接のぞき込んだり、目に当てないでください。
- ライトの光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。
- 4. 点灯したまま、布やダンボール等をかぶせないでください。
- 発火の恐れがあります。
- 5. 本機の修理は、専門店にお申し付けください。
- ・ 本機、充電器、バッテリを分解したり、修理、改造は行なわないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
- 本機が熱くなったり、異常に気付いた時は点検修理に出してください。
- ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
- 6. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ・ バッテリを、周囲温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内等)に保管しないでください。バッテリ劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
- 7. 注意深く手入れをしてください。
- ・ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。感電や短絡(ショート)して発火する恐れがあります。
- ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。感電や短絡(ショート)して発火する恐れがあります。
- 8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
- ・ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。
- コードを熱、油、薬品、角のある所に近づけないでください。
- ・ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電や短絡(ショート)して発火する恐れがあります。
- ・ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた 充電器は使用しないでください。感電や短絡(ショート)して発火する恐れが あります。
- 9. 充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物が付着している場合は除去してください。
- ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 10.屋外使用に合った延長コードを使用してください。
- ・ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延 長コードを使用してください。
- 11. 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。


注

・電源が離れていて延長コードが必要なときは、充電器を最高の能率で支障 なくご使用いただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使いく ださい。

使用できるコードの太さ(公称断面積)と長さの目安

コードの太さ(導体公称断面積)	コードの長さの目安
2.0mm ²	30m

各部の名称および標準付属品



標準付属品

フック付ストラップ

別販売品のご紹介


- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。
- バッテリ BL1415部品番号: A-48527
- バッテリ BL1430部品番号: A-42634
- バッテリ BL1815部品番号: A-50734
- · バッテリ BL1830 部品番号:A-47896

使い方

ライトの点灯

<u></u> 注意


- ライトを直接のぞき込んだり、目に当てないでください。
 - ライトの光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。
- · スイッチは押すと全灯(12 灯)し、もう一度押すと半灯(6 灯)し、さらにもう一度押すと消灯します。




使い方

ライトヘッドの角度設定

ライトヘッドは 45 度毎に 7 段階の角度設定ができます。図の位置から A 回りへ 90 度、B 回りへ 180 度まで回転できます。




・ 図の方向にも 30 度毎に 7 段階の角度 設定ができます。



フック付ストラップの取り付け方


図のように取り付けてご使用ください。



使い方


メタルフックについて

- メタルフックは上におこして使用してください。
- 図のように回転させることもできます。



バッテリ(別販売品)の取り付け・取りはずし方

- バッテリを本機から取りはずすときは、1.バッテリ正面のボタンを下げながら2.スライドさせると取りはずせます。
- ・ 取り付けるときは逆の要領で、本機の 溝に合わせ、奥まで挿入してくださ い。この際、ボタン上部の赤色部が見 えている場合は完全にロックされて いません。赤色部が見えなくなるま で、奥まで確実に挿入してください。



バッテリ保護機能について

・ バッテリ寿命を長くする目的で出力を自動停止する保護機能がついています。本機を使用中、バッテリの容量が少なくなるとライトが自動消灯します。これはバッテリの保護機能によるものであり故障ではありません。本機よりバッテリを取りはずし、バッテリを充電してください。

バッテリの回収について

・ 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店または当社営業所へご持参ください。



リチウムイオンバッテリは リサイクルへ

保守・点検について

本機のお手入れ

・ 乾いた布か石けん水を付けた布できれいに拭いてください。

注

・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの 原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所 にお申し付けください。

メモ

メモ

_____ 全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	(011) (783) 8141	東京支店	(03) (3816) 1141	大 阪 支 店	(06) (6351) 8771
札幌営業所	(011) (783) 8141	東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪営業所	(06) (6351) 8771
旭川営業所	(0166) (29) 0960	中野営業所	(03) (3337) 8431	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
釧路営業所	(0154) (37) 4849	足立営業所	(03) (3899) 5855	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
函館営業所	(0138) (49) 9273	大田営業所	(03) (3763) 7553	奈良営業所	(0742) (61) 6484
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	橿原営業所	(0744) (22) 2061
帯広営業所	(0155) (36) 3833	多摩営業所	(042) (384) 8411	和歌山営業所	(073) (471) 4585
北見営業所	(0157) (26) 9011	立川営業所	(042) (542) 1201	田辺営業所	(0739) (25) 1027
仙台支店	(022) (284) 3201	横浜支店	(045) (472) 4711	沖縄営業所	(098) (874) 1222
仙台営業所	(022) (284) 3201	横浜営業所	(045) (472) 4711	兵 庫 支 店	(0794) (82) 7411
古川営業所	(0229) (24) 0698	川崎営業所	(044) (811) 6167	三木営業所	(0794) (82) 7411
青森営業所	(017) (764) 4466	平塚営業所	(0463) (54) 3914	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
八戸営業所	(0178) (43) 3321	相模原営業所	(042) (757) 2501	神戸営業所	(078) (672) 6121
盛岡営業所	(019) (635) 6221	湘南営業所	(0466) (87) 4001	姫 路 営 業 所	(079) (281) 0204
水沢営業所	(0197) (22) 5101		() ()		()
郡山営業所	(024) (932) 0218	静岡支店	(054) (281) 1555	広島支店	(082) (293) 2231
いわき営業所	(0246) (23) 6061	静岡営業所	(054) (281) 1555	広島営業所	(082) (293) 2231
福島営業所	(0243) (22) 1204	沼津営業所	(055) (923) 7811	福山営業所	(084) (923) 0960
	()	浜松営業所	(053) (464) 3016	三原営業所	(0848) (64) 4850
新潟支店	(025) (247) 5356	甲府営業所	(055) (276) 7212	岡山営業所	(086) (243) 4723
新潟営業所	(025) (247) 5356	金沢支店	(076) (249) 5701	宇部営業所	(0836) (31) 4345
長岡営業所	(0258) (30) 5530	金沢営業所	(076) (249) 5701	徳山営業所	(0834) (21) 5583
山形営業所	(023) (643) 5225	七尾営業所	(0767) (52) 3533	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
酒田営業所	(0234) (26) 3551	富山営業所	(076) (451) 6260	松江営業所	(0852) (21) 0538
秋田営業所	(018) (863) 5205	高岡営業所	(0766) (21) 3177	高 松 支 店	(087) (867) 6411
宇都宮支店	(028) (634) 5295	福井営業所	(0776) (25) 1911	高松営業所	(087) (867) 6411
宇都宮営業所	(028) (634) 5295		()	徳島営業所	(088) (626) 0555
小山営業所	(0285) (25) 5559	岐阜支店	(058) (274) 1315	松山営業所	(089) (951) 7666
水戸営業所	(029) (248) 2033	岐阜営業所	(058) (274) 1315	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
土浦営業所	(029) (821) 6086	多治見営業所	(0572) (22) 4921	高知営業所	(088) (884) 7811
* - + +	(0.40) (777) 4004	松本営業所	(0263) (85) 4751	# m + +	(000) (500) 1000
埼玉支店	(048) (777) 4801	長野営業所	(026) (225) 1022	福岡支店	(092) (588) 1200
さいたま営業所	(048) (777) 4801 (049) (222) 2512	上田営業所	(0268) (22) 6362	福岡営業所	(092) (588) 1200
川越営業所熊谷営業所	(048) (521) 4647	飯田営業所	(0265) (24) 1636	北九州営業所 飯 塚 営 業 所	(093) (551) 3481 (0948) (26) 3361
越谷営業所	(048) (976) 6155	名古屋支店	(052) (419) 0561	久留米営業所	(0942) (43) 2441
前橋営業所	(027) (232) 5575	名古屋営業所	(052) (419) 0561	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
高崎営業所	(027) (365) 3688	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	長崎営業所	(095) (882) 6112
両毛営業所	(0276) (46) 7661	岡崎営業所	(0564) (72) 5150	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
岡 七 占 未 //	(0270) (40) 7001	知多営業所	(0569) (48) 8470	在 臣 体 占 未 ///	(0000) (00) 4001
千葉支店	(043) (231) 5521	一宮営業所	(0586) (75) 5382	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	熊本営業所	(096) (389) 4300
市川営業所	(047) (328) 1554	津営業所	(059) (232) 2446	八代営業所	(0965) (43) 1000
成田営業所	(0476) (73) 8101	四日市営業所	(059) (351) 0727	大分営業所	(097) (567) 3320
木更津営業所	(0438) (23) 2908	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
柏営業所	(04) (7175) 0411	= # + +	(075) (001) 1105	鹿児島営業所	(099) (267) 5234
		京都支店	(075) (621) 1135	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧
		京都営業所福知山営業所	(075) (621) 1135 (0773) (23) 7733		ください。
			(0773) (23) 7733	関車輸送わいた	(048) (771) 3451
		大津営業所彦根営業所		関東物流センター 関西物流センター	
		廖假吕耒 M	(0749) (22) 6184	利四物派 ピノグー	(0725) (46) 6715

株式会社マキタ

ML801_MJ_0712

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒 446-8502 TEL.0566-98-1711 (代表)